

取扱説明書
点検ミラー LED 非防水
品番：＃ 3 6 3 6 0 1 0 0 型式：H T C 2 L T

1，電池交換方法

- ① LEDライト付カバーの左右 2 箇所の手をを外側へ軽く押し上げて、ミラーから LEDライト付カバーを取り外して下さい。
- ② LEDライト付カバーの内側にある電池蓋を、コイン等を使用して矢印方向（o p e n）に回して取り外して下さい。
- ③ ボタン電池（C R 2 0 1 6 3 V）を 2 ケ取り出し、新品のボタン電池を 2 ケまとめて交換して下さい。電池は蓋側が「+」になります。交換後は、上記と逆の手順で組み立てて下さい。

2，使用方法

- ① 使用する場所に応じて、長さともミラー部の角度を調節して下さい。
- ② 暗い場所を使用する場合は、LEDライト付カバー裏面のスイッチを「ON」方向にスライドさせて下さい。鏡上部の LED が点灯します。「OFF」方向にスライドさせると消灯します。

3，注意事項

△注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

- ① 本体を折り曲げて使用しないで下さい。
- ② ボタン電池交換の際は、必ず、指向性を確認して下さい。
- ③ エンジンが作動しているエンジンルーム内や、動的箇所では使用しないで下さい。
- ④ 本商品は車輛整備で、見難い場所などをミラーを使用して見る商品です。その他の用途には使用しないで下さい。

株式会社 **パーマン** コーポレーション

〒 5 5 0 - 0 0 2 1 大阪市西区川口 4 - 1 - 5
フリーダイヤル 0 1 2 0 - 2 0 2 - 8 0 0